

<p><b>Ky151</b> Led 8W 230V 3000K lm 400 up + 400 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky170P</b> Led Stick Linkable 7W 24V 3000K lm 400 up + 400 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky171P</b> Led Stick Linkable 10W 24V 3000K lm 650 up + 650 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky171P</b> Led Stick Linkable 14W 24V 3000K lm 800 up + 800 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky571</b> Led Stick Linkable 14W 24V Dim Push / DALI 3000K lm 800 up + 800 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky180</b> Led Stick Linkable 21W 24V 3000K lm 1200 up + 1200 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky580</b> Led Stick Linkable 21W 24V Dim Push / DALI 3000K lm 1200 up + 1200 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky180P</b> Led Stick Linkable 30W 24V 3000K lm 1950 up + 1950 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky580P</b> Led Stick Linkable 30W 24V 3000K lm 1950 up + 1950 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>
--	---	--	--	---	---	---	--	--

<p><b>Ky181</b> Led Stick Linkable 28W 24V 3000K lm 1600 up + 1600 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky581</b> Led Stick Linkable 28W 24V Dim Push / DALI 3000K lm 1600 up + 1600 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky181P</b> Led Stick Linkable 40W 24V 3000K lm 2600 up + 2600 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky581P</b> Led Stick Linkable 40W 24V Dim Push / DALI 3000K lm 2600 up + 2600 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky191</b> Led Stick Linkable 42W 24V 3000K lm 2400 up + 2400 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky591</b> Led Stick Linkable 42W 24V Dim Push / DALI 3000K lm 2400 up + 2400 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky191P</b> Led Stick Linkable 60W 24V 3000K lm 3900 up + 3900 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>	<p><b>Ky591P</b> Led Stick Linkable 60W 24V Dim Push / DALI 3000K lm 3900 up + 3900 down CRI&gt;85 (request 2700K-4000K)</p>
---	---	--	--	---	---	--	--

## Montaggio/Installation

- 1-Prendere il frontale con entrambe le mani e tirare fino al distacco delle calamite / *Take the front with both hands and pull up to the detachment of the magnets*
- 2-Assicurare con viti e tasselli idonei la staffa a muro / *Attach the wall mounting bracket, using the plugs and / or suitable screws*
- 3-Effettuare il collegamento tramite la apposita morsettiera fig. 2/3 . *Connect the transfo with the apposit box of connection see the pict. 2/3 and install only lamps specified in the stamps.*
- 4-Riposizionare il frontale nel suo alloggiamento con l'attacco magnetico— *Replace the front in his quarters with magnetic attachment IMPORTANTE: non tentare di manomettere, smontare o modificare LED o l'alimentatore.*

**1** **2** **3** **4**

Green/Yellow  
ON OFF

Cable yellow/green = PE gr  
Cable black = L = Line  
Cable blu/transparent = N = Neutral

IP20 CE LED

La Scamm srl ringrazia per aver scelto ed acquistato il nostro prodotto.

Per l'installazione, utilizzo e manutenzione la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di iniziare il montaggio e l'utilizzo dell'apparecchio, assicurarsi di avere letto, compreso e seguito le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare il rischio di lesioni personali o scosse elettriche. Un'installazione non rispettosa delle presenti istruzioni potrebbe far decadere qualsiasi diritto riguardante la garanzia offerta. Questa istruzione è da conservarsi.

**A-** Prima di eseguire qualsiasi operazione di montaggio, o di manutenzione sull'apparecchio installato togliere la tensione di rete sull'impianto. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. La SCAMM srl non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, manomissioni, interventi per modifiche all'apparecchio e di installazione non conforme o da personale non qualificato. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione in garanzia rivolgersi solamente al punto vendita dove è stato fatto l'acquisto. L'apparecchio è stato concepito solo per uso interno. La SCAMM srl non può essere considerata responsabile per eventuali danni causati da un apparecchio che necessita della messa a terra installato in un impianto sprovvisto di tale protezione. Non lasciare incustoditi materiali da imballaggio o l'oggetto stesso alla portata di bambini.

1- L'apparecchio deve essere installato solo da personale tecnico specializzato, in caso di dubbi contattare un elettricista o il rivenditore di zona. 2- Non deve essere superata la potenza elettrica massima indicata nei dati tecnici. 3- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. 4- Non devono essere lasciati alla portata dei bambini i materiali di imballaggio contenenti l'articolo in quanto potenziali fonti di pericolo. 5- Non toccare l'apparecchio a piedi nudi, con mani o piedi bagnati. Non immergere l'apparecchio in acqua. 6- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente. 7- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza. 8- Inserire lampadine per il tipo e la potenza MAX indicata sull'apparecchio. 9- In caso di Lampade a LED non manomettere né cercare di sostituire le parti danneggiate o bruciate (alimentatori e led) senza aver prima consultato l'azienda, pena l'invalidità della garanzia. 10 - Spegnerlo e staccare l'alimentazione elettrica appena si avvertono strani odori emessi dall'apparecchio. 11- Per prevenire incendi, scosse, folgorazioni non esporre l'apparecchio a umidità. 12- L'apparecchio (ove previsto) non deve funzionare senza lo schema di protezione in caso di rottura sostituendo immediatamente utilizzando esclusivamente ricambi originali SCAMM srl. 13 - L'apparecchio non può essere modificato, ogni manomissione ne può compromettere la sicurezza, SCAMM srl declina ogni responsabilità per prodotti modificati e viene meno la garanzia. 14 - Eventuali apparecchi con parti orientabili vanno sempre orientati ad apparecchio spento per pericolo ustioni e poi serrate le viti di bloccaggio con le apposite chiavi in dotazione.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO:**  
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e disinserire il collegamento alla rete di alimentazione elettrica. L'apparecchio può essere pulito con un panno morbido leggermente umidificato con acqua tiepida. Prima della pulizia, disinserire l'alimentazione elettrica. Mai pulire con diluenti, detersivi o simili. Questi potrebbero danneggiare l'apparecchio. SCAMM srl si riserva di apportare modifiche tecniche e strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in qualsiasi momento. **ATTENZIONE:** non rimuovere le apposite etichette adesive termiche che contengono tutte le necessarie informazioni tecniche.